

Montageanleitung Rücklaufstarter

Achtung: Der Starter sollte für das angegebene Gerät passen. Allerdings wurden meist am selben Typ verschiedene Starter verwendet! Nehmen sie sich einen ausgebildeten Fachmann – also einen Gartengerätemechaniker - zur Hilfe.

Bevor Sie das Schrauben anfangen, vergewissern sie sich, dass der bei uns erworbene Rücklaufstarter dem bei Ihnen verbauten Modell im Aussehen und den Maßen entspricht. Dazu müssen sie oft den alten Starter demontieren. Achten Sie bitte auch auf das Gegenstück, also die „Tasse“, in die der Starter eingreift und die wiederum die Kurbelwelle in Drehung versetzt. Wenn das neue Teil dem alten Teil entspricht, können sie mit dem Tausch des defekten Teils beginnen.

- Bitte demontieren Sie den alten Starter
- Vergleichen Sie vor dem Einbau des neuen Starters Maße und Aussehen
- Montieren Sie den neuen Starter
- Ziehen sie die Schrauben bzw. Muttern handfest
- Ziehen sie am Starterseil vorsichtig etwas, sodass die Startmechanik einrastet
- Ziehen Sie nun schrauben bzw. Muttern fest
- Montieren sie alle Teile so, wie sie vor dem Ausbau eingebaut waren
- Machen sie einen Probelauf der Maschine

Ziehen sie den Starter nie bis zum Anschlag heraus, lassen das Seil nicht unkontrolliert los und reißen sie nie gewaltsam am Seil. Sollte der Starter kaputt gehen, dann liegt es meist nicht am bestellten Bauteil, sondern hat andere Ursachen.

Denken sie daran, wir nehmen keine gebrauchten Teile zurück!

Viel Erfolg!

Firma Matec

